

INSTRUKCJA MONTAŻU

INFORMACJE WSTĘPNE

1. Prosimy zachować ostrożność podczas transportu i składowania podłóg CAMINO – najlepiej zawsze w pozycji leżącej. Nie wolno stawiać opakowań w pionie, przechowywać w wilgotnych lub zapyłonych pomieszczeniach ani w miejscach narażonych na oddziaływanie skrajnych temperatur. Przed montażem podłogę należy poddać co najmniej 24-godzinnej aklimatyzacji w temperaturze 18-30°C, w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana. W przypadku transportu lub/i przechowywania podłóg w temperaturze poniżej +5°C czas aklimatyzacji należy wydłużyć do 48 godzin.
2. Pamiętajmy, że rodzaj podłoża, jego jakość i przygotowanie, zwłaszcza nierówności, mają decydujący wpływ na efekt końcowy. Podłogi CAMINO nadają się do instalacji na posadzkach cementowych, anhydrytowych, wylewkach samopoziomujących, na płytkach ceramicznych (pod warunkiem, że wymiar fugi pomiędzy płytkami jest mniejszy niż: 2 mm głębokość, 5 mm szerokość), parkiecie klejonym, przyklejonych wykładzinach PVC i linoleum oraz posadzkach wykonanych z płyt OSB lub sklejki przy ich braku ugięcia i zawartości wilgoci w drewnie poniżej 10%. Nie należy układać paneli bezpośrednio na wykładziny dywanowe i inne miękkie pokrycia podłogowe. Z uwagi na zintegrowany z podłogą CAMINO podkład akustyczny – wyrównujący, nie jest konieczne stosowanie żadnego innego podkładu.
3. Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że podłoże jest całkowicie płaskie. Wszystkie nierówności podłoża przekraczające 2 mm na długości większej niż 1 m należy wyrównać. Ponadto należy zapewnić, aby podłoże było suche, płaskie, stabilne oraz wolne od tłuszczów i substancji chemicznych. Wystające nierówności należy zeskrobać i usunąć. Przed montażem podłoże należy starannie zamieść i odkurzyć, usuwając wszystkie zanieczyszczenia. W celu doskonałego przygotowania podłoża, można nałożyć na całej powierzchni wylewkę lub masę samopoziomującą. W przypadku wylewki cementowej zawartość wilgoci w podłożu musi być niższa niż 2,5%, a w przypadku wylewki anhydrytowej niższa niż 1,5%. W przypadku montażu z ogrzewaniem podłogowym wymienione wartości muszą wynosić odpowiednio 1,5% i 0,3%.
4. Podłogi CAMINO można stosować na podłożu z wodnym ogrzewaniem podłogowym, pod warunkiem zachowania maksymalnej temperatury powierzchni podłoża na poziomie 27°C. Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć na dobę przed montażem, a po ułożeniu podłogi odczekać kolejną dobę i stopniowo włączać ogrzewanie podłogowe (10°C na dzień).
5. Przed montażem i w jego trakcie należy kontrolować wszystkie panele w optymalnych warunkach oświetlenia. Do montażu nie wolno używać paneli z widocznymi wadami.

UKŁADANIE PODŁÓG

1. Przy ścianach należy pozostawić przestrzeń dylatacyjną o szerokości minimum 5 mm. Maksymalna powierzchnia, którą można ułożyć bez dodatkowych dylatacji to 200 m². Powyżej tej powierzchni należy zastosować dodatkową dylatację, dodatkowo powiększając wszystkie dylatacje do 10 mm. Maksymalna długość powierzchni podłogi w jednym kierunku, którą można ułożyć bez dodatkowych dylatacji to 20 m. Powyżej tej długości należy zastosować dodatkową dylatację, powiększając wszystkie dylatacje do 10 mm.
2. W celu docięcia podłogi CAMINO należy użyć ostrego noża, naciąć wierzchnią warstwę, następnie energicznie złamać panel opierając go na krawędzi. Podłogi CAMINO można również łatwo docinać używając piły elektrycznej.
3. W przypadku montażu podłogi CAMINO przy ścianie należy usunąć ich krawędzie zatraskowe. W tym celu należy odciąć pióra na długiej krawędzi desek we wszystkich panelach montowanych w pierwszym rzędzie przy ścianie.
4. Układanie podłogi najlepiej zacząć od dociętego kawałka, układając go przyciętą stroną przy ścianie. W kolejnych rzędach przesunięcie poprzecznych łączy podłogi CAMINO powinno wynosić minimum 30 cm. Przed rozpoczęciem układania należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie upewniając się, że skrajne rzędy paneli nie będą mieć mniej niż 10 cm szerokości.
5. Podłogi CAMINO wyposażone są w zamki łączące na krótkim i długim boku (tzw. click). Należy najpierw połączyć kawałek deski długim bokiem z już ułożonym rzędem podłogi. Następnie dopiąć do niego kolejny kawałek krótkim bokiem, potem lekko unieść oba połączone kawałki i docisnąć je do już ułożonego rzędu wklukując je z góry. W podobny sposób należy postępować z kolejnymi kawałkami podłogi CAMINO w danym rzędzie. Ewentualne powstałe szczeliny na krótkim boku można zniwelować ostrożnie dobijając podłogę przy użyciu gumowego młotka i dobijaka do paneli. Alternatywnie można stosować inny model montażu: połączyć pełen rząd podłóg CAMINO krótkimi bokami i następnie cały rząd podłóg dopiąć do rzędu już ułożonego.

WYKOŃCZENIE PODŁOGI

1. Dylatacje wzdłuż ścian należy zakryć listwą dekoracyjną, montując ją na klej lub specjalne klipsy do ściany. W żadnym przypadku nie należy mocować listew do podłogi.

2. Przy drzwiach zalecane jest podcięcie profili ościeżnic i pozostawienie wolnej przestrzeni ponad instalowaną podłogą tak, aby nie ograniczać jej ewentualnej pracy.
3. W przypadku pionowych rur zatopionych w podłożu należy wokół nich również pozostawić szczeliny dylatacyjne. W tym celu otwory na rury należy wywiercić wiertłem o średnicy większej o 15 mm od średnicy rury. Analogicznie postępować w przypadku większej liczby rur instalacji grzewczej. Przecięte elementy podłogi można połączyć klejem montażowym do elementów z tworzyw sztucznych.
4. W niżej podanych przypadkach zaleca się zastosowanie w otworze drzwiowym pomiędzy pomieszczeniami dylatacji 5 mm, pozwalającej na niwelowanie naprężeń:
 - nieregularny kształt powierzchni podłogi w sąsiadujących pomieszczeniach
 - postawienie ciężkich mebli w jednym z pomieszczeń lub zastosowanie ogrzewania podłogowego tylko w jednym z połączonych pomieszczeń

W przypadku powierzchni większej niż 200 m² lub i dłuższej niż 20 m należy powiększyć dylatację do 10 mm.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

1. Podłogę CAMINO można czyścić przy pomocy:
 - Odkurzacza
 - Wilgotnego mopa
2. Rozlane ciecze należy natychmiast usuwać z podłogi.
3. Zabronione jest przesuwanie ciężkich przedmiotów po podłodze. Należy je przesuwać wyłącznie po podniesieniu.
4. Przy korzystaniu z krzeseł biurowych należy stosować w nich kółka typu W, dodatkowo zabezpieczając podłogę matą ochronną. Nogi mebli wyposażać w ochronne podkładki chroniące przed zarysowaniem, np. z filcu.

